

## Sådan skal en boring indrettes

Boringer skal overholde gældende krav til indretning, så der ikke kan ske forurening af grundvandet via boringerne.

Herunder kan du se eksempler på, hvordan din boring skal være indrettet.

På billederne er der eksempler på, hvordan det skal se ud, og hvordan det **ikke** skal se ud. Du kan selv tjekke og udbedre mindre fejl, men skal der ske ændringer i indretningen, skal du have en autoriseret brøndborer med A-bevis til at gøre det – han er uddannet til det, hvilket loven kræver.

### Boringen skal have en overbygning:



En tørbrønd skal have en opkant på mindst 20 cm:



En tørbrønd skal altid være tør og helt uden vand:



Overbygningens sider samt rør- og kabelgennemføringer skal være tætte:



Overbygningen skal have et tæt låg eller tag:



Forerørsafslutningen skal være tæt:



Forerørsafslutningen skal afsluttes mindst 20 cm over gulvet af tørbrønden eller overbygningen:



Kabler til dykpumper skal have en tæt afslutning:



Tørbrønden eller boringens overbygning skal være ren og ryddelig:



Hvis boringen har en pejlestuds, skal den være tæt og mindst 25 mm i diameter:



Der må ikke kunne ske oversvømmelse af boringen, og terrænet skal skråne væk fra boringen:



**Horsens Kommune anbefaler:**

- Horsens Kommune vil helst have borerne op i eller over terræn.
- Horsens Kommune vil helst have dykpumper i borerne.
- Er der knyttet andre pumper end dykpumper til boringen, så vil Horsens Kommune gerne have pumpen uden for overbygningen (se skitser).

