

Affald og adgangsforhold

Skraldemanden henter beholderne inde på grunden og kører dem tilbage, hvor han hentede dem. Men det gør han kun, hvis adgangsvejen opfylder vores og Arbejdstilsynets krav. Det gælder både for dig, som bor i villa og for dig, som bor i fælles boligområder.

Hvis adgangsvejen ikke opfylder vores og Arbejdstilsynets krav, skal du selv køre beholderne frem inden kl. 6:00 på tømningdagen.


Din huskeliste

- Adgangsvejen til beholderne skal være plan, jævn og med kørefast underlag som f.eks. fliser eller asfalt.
- Beholderne skal placeres i terrænniveau på fast og jævnt underlag.
- Adgangsvejen skal have en fri passage på mindst 1 m i bredden og mindst 2 meter i højden.
- Der må ikke være trapper/trin på adgangsvejen.
- Adgangsvejen til beholderne skal så vidt muligt være vandret.
- Afstanden fra beholderne til vejkant eller renovationsbil må ikke overstige 25 meter.
- Låger, porte og døre, som ikke står i skel eller tjener som aflukker til affaldsrum, skal stå åbne på tømningdagen.
- Vær opmærksom på gældende regler ved hældning/stigning på adgangsvejen. Se gældende regler i vores regulativ afsnit 9.6: <https://horsens.dk/Bolig/Affald/AfhentningAfAffald#LaesOmAffaldsordningen>



Krav til vendeplads

Ved blinde veje og på private grunde skal der være vendemulighed for renovationsbilen. Det er for at undgå at skulle bakke med bilen. Se skitserne herunder.



Har du spørgsmål eller brug for mere information, så kontakt Affald og Genbrug på dagrenovation@horsens.dk.